

ECHO COAT RACK 88

Schablone für die Wandmontage, 1:1

SCHRITT 1: Befestigen Sie diese Schablone mit Klebeband flach an der Wand. | **SCHRITT 2:** Vergewissern Sie sich, dass die Schablone richtig ausgerichtet ist: glatt und waagrecht. | **SCHRITT 3:** Bohren Sie Löcher in die Mitte der Kreise. | **SCHRITT 4:** Drehen Sie die Schrauben so hinein, dass sie genau in die Löcher passen. | **SCHRITT 5:** Passen Sie die Schrauben so an, dass sie richtig in die Schlüssellöcher passen. | **SCHRITT 6:** Hängen Sie Ihr Echo Coat Rack 88 auf.

